

@work

quality for less!

Χαρτί σιδερότυπο @work για μαύρα ή σκουρόχρωμα υφάσματα

Δώσιμος χρήσης:
Για χρήση μόνο με inkjet εκτυπωτές

Κατάλληλο για αποτύπωση απρόμαυρων ή έγχρωμων εικόνων σε σκουρόχρωμα ή μαύρα βαμβακέρα υφάσματα.

Τι θα χρειαστεί:

- Α) Το σιδερότυπο χαρτί
- Β) Έναν inkjet εκτυπωτή
- Γ) Μια επιτροπή, ακόρια και λεία επιφάνεια πάνω στην οποία θα σιδερώσετε.
- Δ) Ενα οιδέρο (όγκι ταβούσιου).
- Ε) Αντικόληπτο χαρτί (Greaseproof paper)
- (Ένα φύλλο για κάθε πεντέ φύλλων σιδερότυπου χαρτί)
- Ζ) Τζιντζέρι, μαρούλι, κρύσταλλος T-Shirt, κατέλαιο, σορτόφι, μουσιά παδ, επικαλυμμένο με λιρούρα, βαμβακερή πετσέτα ή μαντήλι κ.ά.

1. Ετοιμαση

- Σιδεράτε το σιδερότυπο χαρτί στην αρχή του σιδερώσατος σε ένα ξηρό και δροσερό μέρος.
- Τυπώστε μόνο στην κενή επικαλυμμένη

2. Μετροφόρα

- Προβεβαίνετε το σιδερό στη μέγιστη σταθερότητα (χρειάζονται περίπου 2 λεπτά).
- Μη χρησιμοποιήστε ατμό!
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε

3. Πριντέρ

- Use the single-sheet feeding only.
- First print the desired motif onto regular photo copy paper to check that the color and size are correct.
- Printer settings: Normal paper mode and best print quality (highest DPI setting).
• Do not use steam function!
- Print onto the transfer film for approximately 5 minutes.
Cut out the motif without leaving a margin around the edges. Straight after, peel off the transfer film from the base paper (liner).

4. Τρανσερφίνγκ

- Preheat the iron to the setting of highest temperature and wait 2 minutes approximately.
- Do not use steam function!
- You can also use a transfer heat press.
- Briefly iron the fabric to ensure that it is completely smooth.
- Place the transfer film onto the textile with the printed image facing upwards.

5. Ζαλισμανе

- Съхранявайте Dark Transfer paper в оригиналната опаковка на тъмно и сухо място.
- Принтирайте само върху неизползвани трансферни филими на страната му, която не е мотив. Изберете нормална мода, а не mirror mode.
- Поставяйте само по съдни лист в принтера.
- Отпечатвайте желания мотив върху обикновена копирна хартия, за да проверите дали изображението е коректно и приложете го за завършване.
- Printer settings: Normal paper mode and highest quality setting (highest DPI setting).
- Отпечатвате картичката върху трансферната хартия и оставяте да иссякне за пет 5 минути преди да извадите и прегответе картичката без да оставите постъпка на прах. Веднага след това отговаряте трансферната хартия с бяло и равномерно движение.
- Възможно е да използвате санди

6. Ζαλισμανе

σύριγκα για λιγό το ύφασμα, ώστε να είναι εντελώς λειωμένο.

• Το ύφασμα πρέπει να σιδερώνεται σε πάνω σε πάνω (single-sided feed).

• Εκτυπώστε πρώτα το σχέδιο που θέλετε σε απλό χαρτί για να ελέγξετε ότι το χαρτί και το μεγέθυνο του σχεδίου είναι σωστά.

• Βεβαιωθείτε ότι το σχέδιο είναι σωστό: Επιλέξτε κανονικό εκτύπωσης (normal paper) και την καλύτερη δυνατή ποστατή εκτύπωσης (medium DPI).

• Για τη μεταφορά, αφορτε το σχέδιο να στεγνώνεται για περίπου 5 λεπτά. Κόψτε περιμετρικά το σχέδιο χωρίς να αφέτε μέρη για την πάτηση του.

• Αυτός μετά, έσκολπτε το σιδερότυπο χαρτί από το χρήστη-οδηγό.

• Σιδεράτε το σιδερότυπο χαρτί στη μέγιστη σταθερότητα (χρειάζονται περίπου 2 λεπτά).

• Μη χρησιμοποιήστε ατμό!

• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πολλές φορές το ίδιο αντικόληπτο χαρτί,

εφόσον δεν έχουν μείνει υπολείμματα μελανίσματα πάνω του.

3. Πλάνηρο

• Πλένετε 24 ώρες πριν πλένετε το ύφασμα ρούχου για πρώτη φορά.

• Να πλένετε τα ύφασματα στους 30° C, από την ανάποδη. Επιτρέπεται πλύσιμο στο πλυντήριο.

• Μη χρησιμοποιήστε σκόρπια για πλύση ή λύσην.

• Πριν το πλένετε για να απεγνώσεις γιρλάντα το ρούχο από την κανονική πλευρά.

• Να διασφαλίσετε μόνο από την αντώδη πλευρά.

• Επιτρέπετε τη λιγνήτριση των χρωμάτων, υποτρέπετε το ύφασμα πρώτα με αντικόληπτο χαρτί (greaseproof paper), θερμώστε το αντικόληπτο χαρτί, αφρού πρώτα αφρίστε επικρά το χρήστη χρόνο ώστε να κρινεται.




2



3

• Do not tumble-dry.
• Avoid ironing directly over the transferred motif. Iron from the backside of garment/fabric.

• To revitalize the color brilliance, the transfer can be ironed again. Cover the picture with a greaseproof paper, iron for a few seconds and peel off the grease-proof paper several times, if there is no ink left on it.



greaseproof paper base paper

4



5

същата пергаментова хартия николао пътят, ако има останала мастило по път.

3. Прах

• Измийте 24 часа преди да изнесете τази пръх път след нанесението на пергаментната хартия.

• Може да се пере в пералня на 30° с картичката обратната страна.

• Не супчете на циперофута.

• Измийте пергаментната хартия, докато е изцяло отстранена от обратната страна.

• За да изчистите пръха от пергаментната хартия, измийте я с раковина.

• Гладкете максимум 4 минути за картичка с размер 4x4. За по-малки картички гладкете за 2-3 минути.

• Оставете да изстине 1 минута, след това отстраниете пергаментната хартия с бяло и равномерно движение.

• Възможно е да използвате санди



7

@work Transfer Paper za

Употреба за употреба
за маснистични принтери

Подходяща за отпечатване с помощта на лъжица на черно - бели или цветни картички върху черен или тъмен текстил.

Какво е и необходим?

- а) Трансферна хартия за тъмен цвет
- б) Мастилено-струен принтер
- в) Плоски, тъмни и равни повърхности за издаване
- г) Юнион (без пристиснати потъви)
- д) Програмата за карти (един или две карти за всеки прът)
- е) Черни и тъмни цвет тениска, бебешки панцири, панчоанки, подложки за мишка с текстилно покритие, памучни кърпилички, носии кърпилички и др.